

Yeastar P 系列 PBX 系统对接手册

Yeastar P 系列云 PBX

版本: 1.0 日期: 2023年09月07日





对打	妾两个 Yeastar P 系列 PBX 系统	.1
	对接 Yeastar P 系列 PBX 系统	.2
建1	立两个 PBX 系统内部通信	6
	建立 Yeastar P 系列云 PBX到 P570 的通信	. 6
	建立 P570 到 Yeastar P 系列云 PBX 的通信	. 8

对接两个 Yeastar P 系列 PBX 系统

对于在不同地点设有分公司的企业来说,办公室之间的通话费用是一笔很大的开支。这种情况下,企业可以将办公室中的 Yeastar P 系列 PBX 系统互连,实现远程办公室之间分机互打免费,从而大大减少公司预算。本手册介绍了如何对接两个 Yeastar P 系列 PBX 系统并实现分机互打。

应用场景

某公司总部与分公司位于不同地区,总部部署了一台 Yeastar P 系列云 PBX,而分公司部署了一台 Yeastar P570。

为减少预算,公司想要将总部与分公司的两台 PBX 建立互连,实现两处办公室的员工分机互 打。

两处办公室的 PBX 信息如下表所示。

之 注:

两台 PBX 不能有相同的分机号码,否则无法实现两台 PBX 间分机互打。

表1.

	总部	分公司
设备	Yeastar P 系列云 PBX	Yeastar P570
固件版本	v84.6.0.47	v37.6.0.46
分机	1000-1200	2000-2050

网络拓扑图

本文基于以下网络环境,介绍如何对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar P570:

表 2.

设备	网络信息
Yeastar P 系列云 PBX	PBX 域名为 yeastardocs.example.yeastarcloud.com。
Yeastar P570	PBX 部署在局域网中,未进行公网设置。

我们提供以下图例帮助你更好地了解对接流程。



关于对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar P570 的具体配置,请参见 <u>对接 Yeastar P 系列 PBX</u> <u>系统</u>。

对接 Yeastar P 系列 PBX 系统

本文介绍如何对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar P570。

背景信息

参考以下说明,设置 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar P570 进行对接。

衣 つ.

设备	配置说明
Yeastar P 系列云 PBX	• 创建账号中继
Yeastar P570	• 创建注册中继

在 Yeastar P 系列云 PBX 上创建账号中继

- 1. 登录Yeastar P 系列云 PBX的管理网页,进入 分机和中继 > 中继。
- 2. 点击 添加,创建一个账号中继。
- 3. 在基本栏中,完成以下设置:

基本		
* 名称	* 中继状态	
Account-trunk-for-p570	启用	
选择SIP运营商模板		
通用		

- ·名称:设置中继名称。
- ·中继状态:选择启用。
- ·选择 SIP 运营商模板:选择 通用。
- 4. 在 **详细配置** 栏中,配置账号中继。

详细配置		
• 中继关型	* 协议	
账号中继	UDP	
* 用户名	* 戰四	
6701	bZwM9p72P8	۲
* 认证名称		
bZwM9p72P8		

- ·中继类型:选择账号中继。
- ・**协议**:选择 UDP。
- ·用户名:设置一个中继用户名。

注: 用户名即中继号码。

- ·密码:设置与中继用户名关联的密码。
- ·认证名称:设置 P570 注册时使用的认证名称。
- 5. 点击 保存 并 应用。

在 P570 上创建注册中继

- 1. 登录 P570 的管理网页,进入 分机和中继 > 中继。
- 2. 点击 添加,创建一个注册中继。
- 3. 在基本栏,完成以下设置。

基本		
* 名称	* 中继状态	
Register-to-p-series-cloud	启用	
选择SIP运营商模板		
通用		

- ·名称:设置中继名称。
- ·中继状态:选择启用。

·选择 SIP 运营商模板:选择 通用。

4. 在 详细配置 栏中,配置注册中继。

^{详细配置} P570						
 中继类型 			 协议 			
注册中继			UDP]
 域名/IP地址 ・ 端口 			• 主域服务器			
yeastardocs.example.yeastarcloud.com 5060			yeastardocs.example.yeastarcloud.c	om		
• 用户名			• 密码			
6701			bZwM9p72P8	1		
认证名称 54A8829c5i ▲	详细配置	P系列云 PB)	x			
	• 中继类型				 协议 	
尼用呼出代理販勞職	账号中继			×	UDP	
	*用户名				 密码 	
	6701				bZwM9p72P8	
	• 认证名称					
	54A8829c5l					

·中继类型:选择注册中继。

- ・**协议**:选择 UDP。
- **域名 / IP 地址**: 输入 Yeastar P 系列云 PBX 的域名。在本例中,输入 yeastardocs.example.yeastarcloud.com。
- ・端口: 输入 Yeastar P 系列云 PBX 的 SIP 注册端口。在本例中,输入 5060。
- ・主域服务器:输入 Yeastar P 系列云 PBX 的域名。在本例中,输入

yeastardocs.example.yeastarcloud.como

- ·用户名:输入 Yeastar P 系列云 PBX 提供的用户名。
- ・密码: 输入 Yeastar P 系列云 PBX 提供的密码。
- ·认证名称: 输入 Yeastar P 系列云 PBX 提供的认证名称。
- 5. 点击 保存 并 应用。

执行结果

你可以查看两个 PBX 系统的连接状态。如果连接成功,中继状态将显示 ♡。

・在 Yeastar P 系列云 PBX的管理网页,进入 分机和中继 > 中继 查看中继状态。

状态	名称 👙	类型 ≑	域名/端□ ↓	用户名 ↓	中继去电显示号码 🍦
\odot	Account-trunk-for-p570	账号中继		6701	

・在 P570 的管理网页,进入 分机和中继 > 中继 查看中继状态。

状态	名称 👙	类型 ↓	域名/端□ ↓	用户名 ≑	中继去电显示号码 👙
\odot	Register-to-p-series-cloud	注册中继	yeastardocs.example.yeastarclo ud.com:5060	6701	

后续操作

现在你可以设置两个 Yeastar P 系列 PBX 系统中的分机互打。具体设置请参见以下文章。

• 建立 Yeastar P 系列云 PBX到 P570 的通信

• 建立 P570 到 Yeastar P 系列云 PBX 的通信

建立两个 PBX 系统内部通信

建立 Yeastar P 系列云 PBX到 P570 的通信

完成两个 P 系列 PBX 系统对接后,你需要在两台 PBX 上设置路由,使Yeastar P 系列云 PBX 上的分机可以拨打 P570 上的分机。本文基于此场景介绍两台 PBX 基本的路由设置。

背景信息

要实现从 Yeastar P 系列云 PBX 拨打电话到 P570,你需要完成以下设置:

设备	配置说明
Yeastar P 系列云 PBX	<u>在 Yeastar P 系列云 PBX 上设置呼出路由</u> 用于呼 出通话
P570	在 P570 上设置呼入路由 用于接收来电

我们提供以下图示帮助你更好地了解两台 PBX 之间的通话路由。



在 Yeastar P 系列云 PBX 上设置呼出路由

- 1. 登录 Yeastar P 系列云 PBX 的管理网页,进入 呼叫控制 > 呼出路由。
- 2. 点击 添加,创建一条呼出路由。

3. 配置呼出路由。

a. 在 常规 栏中,设置呼出路由名称。

b. 在 呼出号码匹配 栏,根据需要配置呼出号码匹配规则。

在本例中,保留默认设置。

c. 在 中继 栏,将为 P570 创建的中继从 可用的 框添加到 已选择 框中。

继					
7条目		可用的	1祭目		已选择
青输入搜索内容		٩,	请输入搜索内容		Q
名称	中继类型		各称	中继类型	
		>	Account-trunk-for-p570	账号中继	
		<			

d. 在 分机/分机组 栏中,将所有的分机从 可用的 框添加到 已选择 框中。

这样一来,所有分机都可以呼叫 P570 上的分机。

4. 点击 保存 并 应用。

在 P570 上设置呼入路由

- 1. 登录 P570 的管理网页,进入 呼叫控制 > 呼入路由。
- 2. 点击 添加,创建一条呼入路由。
- 3. 配置呼入路由。
 - a. 在 常规 栏中,设置呼入路由名称。
 - b. 在 DID 号码匹配 栏中,设置 DID 匹配规则。

DID号码匹配			
* DID匹配模式	* DID范围	*	
DID号码范围匹配到分机范围	2000	- 2050	

- ·DID 匹配模式:选择 DID 号码范围匹配到分机范围。
- •**DID 范围**:输入 DID 范围。在本例中,输入 P570 的分机范围,即 2000-2050。

当呼叫方拨打的号码与 DID 号码匹配时,呼叫会被送到对应的分机。

c. 在 主叫号码规则匹配 栏中,根据需要设置主叫号码匹配规则。

在本例中,保留默认设置。

d. 在 **中继** 栏中,将为 Yeastar P 系列云 PBX 创建的中继从 **可用的** 框添加到 已选择 框中。

可用的	1 祭目			已选择
Q	请输入排	建索内容		٩
型		名称	中继类型	
	>	Register-to-p-series-cloud	注册中继	
	् व्		、 の	Compared Compared

e. 在 默认目的地 栏中,选择呼入通话的目的地。

默认目的地		
默认目的地		
分机范围 🗸	2000	- 2050
基于时间条件路由来电		

- i. 在 默认目的地 下拉列表中,选择 分机范围。
- ii. 在分机范围设置栏中,填写 P570 的分机范围。在本例中,输入

 $2000 - 2050_{\circ}$

4. 点击 保存 并 应用。

后续操作

拨打电话,验证配置是否正确。

总部的分机用户 1000 拨打分机号码 2000,分公司的分机 2000 响铃。

相关信息

<u>设置呼出路由</u> 设置呼入路由

建立 P570 到 Yeastar P 系列云 PBX 的通信

完成两个 P 系列 PBX 系统对接后,你需要在两台 PBX 上设置路由,使 P570上的分机可以拨 打 Yeastar P 系列云 PBX 上的分机。本文基于此场景介绍两台 PBX 基本的路由设置。

背景信息

要实现从 P570 拨打电话到 Yeastar P 系列云 PBX,你需要完成以下设置:

表5.

设备	配置说明	
P570	在 P570 上设置呼出路由 用于呼出通话	

表 5. (续)

设备	配置说明
Yeastar P 系列云 PBX	在 Yeastar P 系列云 PBX 上设置呼入路由 用于接收来电

我们提供以下图示帮助你更好地了解两台 PBX 之间的通话路由。



在 P570 上设置呼出路由

- 1. 登录P570 的管理网页,进入 呼叫控制 > 呼出路由。
- 2. 点击 添加,创建一条呼出路由。
- 3. 配置呼出路由。
 - a. 在 常规 栏中,设置呼出路由名称。
 - b. 在 呼出号码匹配 栏中,根据需要配置呼出号码匹配规则。

在本例中,保留默认设置。

c. 在 **中继** 栏中,将为 Yeastar P 系列云 PBX 创建的中继从 **可用的** 框添加到 **已选择** 框中。

中继				
1 祭目		可用的	1 条目	已选择
请输入搜索内容		Q	请输入搜索内容	٩
名称	中继类型		各称 中继类型	
			Register-to-p-series-cloud 注册中继	

d. 在 分机/分机组 栏中,将所有的分机从 可用的 框添加到 已选择 框中。

这样一来,所有分机都可以呼叫 Yeastar P 系列云 PBX 上的分机。 4. 点击 **保存** 并 **应用**。

在 Yeastar P 系列云 PBX 上设置呼入路由

- 1. 登录Yeastar P 系列云 PBX 的管理网页,进入 呼叫控制 > 呼入路由。
- 2. 点击 添加,创建一条呼入路由。
- 3. 配置呼入路由。
 - a. 在 常规 栏中,设置呼入路由名称。
 - b. 在 DID 号码匹配 栏,设置 DID 匹配规则。

DID号码匹配		
* DIDUE回想式	★ DID范围	* ·
DID号码范围匹配到分机范围	1000	- 1200

- ·DID 匹配模式:选择 DID 号码范围匹配到分机范围。
- •**DID 范围**: 输入 DID 范围。在本例中,输入 Yeastar P 系列云 PBX 的分机范 围,即 1000-1200。

当呼叫方拨打的号码与 DID 号码匹配时,呼叫会被送到对应的分机。

c. 在 **主叫号码规则匹配** 栏中,根据需要设置主叫号码匹配规则。

在本例中,保留默认设置。

d. 在 中继 栏中,将为 P570 创建的中继从 可用的 框添加到 已选择 框中。

14 6				
7条目		可用的	1 条目	已选择
韩输入搜索内容		٩	请输入搜索内容	٩
名称	中继关型	×	合称 中继类型 Account-trunk-for-p570 联告中继	

e. 在 默认目的地 栏中,选择呼入通话的目的地。

默认目的地		
默认目的地	*	*
分机范围	1000	- 1200
属于时间条件路由来电		

- i. 在 默认目的地 下拉列表中,选择 分机范围。
- ii. 在分机范围设置栏中,填写 Yeastar P 系列云 PBX 的分机范围。在本例中, 填写 1000-1200。

4. 点击 保存 并 应用。

后续操作

拨打电话,验证配置是否正确。

分公司的分机用户 2000 拨打 1000,总部中的分机 1000 响铃。

相关信息

<u>设置呼出路由</u> 设置呼入路由