

Yeastar TA FXO 网关对接手册

Yeastar P 系列软件版

版本: 1.0 日期: 2023年10月30日





Contents

Yeastar TA FXO 网关对接手册	1
对接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA1610 FXO 网关	1
通过 FXO 中继呼出外线电话	4
通过 FXO 中继接听外线来电	6

Yeastar TA FXO 网关对接手册

本指南提供一个配置示例,介绍如何为 Yeastar P 系列软件版 扩展模拟 FXO 中继。

背景信息

本文的指导说明基于以下测试环境。



设备	固件版本	IP 地址
Yeastar P 系列软件版	83.4.0.17	192.168.6.124
Yeastar TA1610 FXO 网关	48.0.0.18	192.168.6.24

配置目标

本文根据上述背景提供操作指导,帮助你实现以下目标:

- 对接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA1610 FXO 网关
- ·通过 FXO 中继呼出外线电话
- 通过 FXO 中继接听外线来电

对接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA1610 FXO 网 关

本文介绍如何连接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA1610 FXO 网关。对接后可为 Yeastar P 系列软件版 扩展 16 条模拟 FXO 中继。

操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条 SIP 点对点中继
- ・步骤二、在 Yeastar TA1610 网关创建一条 SIP 点对点中继

步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条 SIP 点对点中继

- 1. 登录 PBX 管理网页,进入 分机和中继 > 中继,点击 添加。
- 2. 完成以下中继设置:

基本	
*名称	* 中继状态
Connect-to-TA1610-Gateway	启用
选择SIP运营商模板	
通用 ~ ~	
详细配置	
* 中继类型	* 协议
点对点中继	UDP
* 域名/IP地址 * 端口	* 主域服务器
192.168.6.24 5060	192.168.6.24

·名称:填写一个便于识别的名称,例如 Connect-to-TA1610-Gateway。

·中继状态:选择启用。

·选择 SIP 运营商模板:选择 通用。

- ·中继类型:选择点对点中继。
- ・**协议**:选择 UDP。
- •域名/IP地址:填写 TA1610 网关的 IP 地址。本例中,填写 192.168.6.24。
- ・端口:填写 TA1610 网关的 SIP 端口。本例中,填写默认端口 5060。

·主域服务器:填写 TA1610 网关的 IP 地址。本例中,填写 192.168.6.24。

3. 点击保存并应用。

步骤二、在 Yeastar TA1610 网关创建一条 SIP 点对点中继

1. 登录网关网页,进入 网关 > VoIP 设置 > VoIP 中继,点击 新建 VoIP 中继。

2. 在弹出的窗口中,完成以下配置:

新建VoIP中继	x
常规高级	
模板ID: 中继类型:	1 ~
类型:	SIP V
供应商名称: 域名/IP地址:	P_SE 192.168.6.124 : 5060
	✓ 保存 業 取消

- ·中继类型:选择服务提供商。
- ·**类型**:选择 SIP。
- ·供应商名称:填写一个便于识别的名称。
- ・域名/IP 地址:填写 Yeastar PBX 的 IP 地址和 SIP 端口。本例中,填写 192.168.6.124 和默认 SIP 端口 5060。
- 3. 点击 保存 并 应用所做的更改。

执行结果

・在 PBX 管理网页,进入 **分机和中继 > 中继** 查看中继状态。如果连接成功,中继状态显示 ②。

状态	名称 🜲	类型 🍦	域名/端口 🍦	用户名 🍦	中继去电显示号码 🍦
\otimes	Connect-to-TA1610-Gatew	点对点中继	192.168.6.24:5060		

・在网关网页,进入 **状态 > 系统状态 > 端口/中继状态** 查看中继状态。如果连接成功,中 继状态显示 "OK"。

状态	中继名称	类型	用户名	域名/IP地址	可到达
OK (2 ms)	<u>P_SE</u>	SP-SIP		192.168.6.124	OK (2 ms)

上述状态表明 Yeastar PBX 已连接到 Yeastar TA1610 网关; PBX 扩展了 16 条 FXO 中继。

后续操作

- ·如需通过扩展的FXO中继呼出外线电话,请参见通过FXO中继呼出外线电话。
- ·如需通过扩展的FXO中继接听外线来电,请参见通过FXO中继接听外线来电。

通过 FXO 中继呼出外线电话

对接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA FXO 网关后,你需要配置路由,才能通过扩展的 FXO 中继呼出外线电话。

应用场景

应用场景如下图所示。



操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条呼出路由
- •步骤二、在 Yeastar TA1610 网关创建一条呼出路由
- •步骤三、测试从 PBX 分机拨打外线电话

步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条呼出路由

在 Yeastar P 系列软件版 创建一条呼出路由,允许 PBX 用户使用与 TA FXO 网关对接的中继呼出。

1. 登录 PBX 管理网页,进入 呼叫控制 > 呼出路由,点击 添加。

- 2. 完成以下路由设置,其他配置项保持默认。
 - ·名称:填写一个便于识别的名称。
 - ·呼出号码匹配:根据需要设置拨号规则。

本例中,设置 **号码规则**为 9.,设置 **删除前缀为数**为 1,这表示用户拨打号码时 需要在号码前加前缀 9。例如:要呼叫号码 123456,用户需要拨打 9123456。

* 号码规则	删除前缀位数	前置	
9.	1		

・中继:选择与 Yeastar TA1610 网关对接的 SIP 点对点 中继。本例中,选择 Con-nect-to-TA1610-Gateway。

中继				
2页		可用的		已选择
名称 SIP-trunking	中继类型 点对点中继	8	 请输入搜索内容 名称 中继类型 Connect-to-TA1610-Gate 点对点中继 	q
TEST-trunking	点对点中继			

·分机/分机组:选择允许通过该路由呼出外线的分机。本例中,选择所有分机。

14 项	可	「用的	1项	已选择
请输入搜索内容		Q	请输入搜索内容	٩
号码	名称		号码 名称	
2000	Leo Ball	1 -	Extension Group 全员	组
2001	Phillip Huff	>		
2002	Kristin Hale	<		
2003	Naomi Nicholas			
2004	Terrell Smith			
2005	Dave Harris			

3. 点击保存并应用。

步骤二、在 Yeastar TA1610 网关创建一条呼出路由

在 Yeastar TA1610 网关上创建一条 IP->Port 路由,允许 PBX 用户通过 FXO 中继拨打外线电话。

- 1. 登录网关网页,进入 网关 > 路由配置 > IP->Port,点击 新建 IP->Port 路由。
- 2. 在弹出的窗口中,完成以下配置。

新建IP->Port路由		X
	路由ID: 2 🗸	
	简单模式 🛈 : 是 🗸	
	路由名称①: From-P_series	
来电匹配:		
	呼入来源于 SPS-P_series	
来电处理:		
	来电送往: 端口组1 Portgroup	
	热线号码 ①:	
	✔ 保存 💥 取消	

- ·简单模式:选择是。
- ·路由名称:填写一个便于识别的名称。
- ・呼入来源于:选择与 Yeastar P 系列软件版 对接的中继。本例中,选择 SPS p_series。
- ·来电送往:选择用于呼出的 FXO 中继。本例中,选择所有 FXO 中继。
- 3. 点击保存并应用所做的更改。

步骤三、测试从 PBX 分机拨打外线电话

例如,扩展 FXO 中继的去电显示号码为 505523301,当使用分机 2000 拨打 91588035242 时,用户 1588035242 会响铃,且手机显示来电号码 "505523301"。

通过 FXO 中继接听外线来电

对接 Yeastar P 系列软件版 和 Yeastar TA FXO 网关后,你需要配置路由,才能通过扩展的 FXO 中继接听外线来电。

应用场景

应用场景如下图所示。



操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar TA1610 网关创建一条呼入路由
- •步骤二、在 Yeastar PBX 创建一条呼入路由
- •步骤三、测试分机是否能收到外线来电

步骤一、在 Yeastar TA1610 网关创建一条呼入路由

在 Yeastar TA1610 网关上创建一条 **Port->IP** 路由,将 TA FXO 网关上的外线来电引导到 Yeastar PBX。

- 1. 登录网关网页,进入 网关 > 路由配置 > Port->IP/Port,点击 添加 Port->IP/Port 路 由。
- 2. 在弹出的窗口中,完成以下配置。

新建Port->IP/Port路由		x
	路由ID: 4 🗸	
	简单模式 🛈 : 是 🗸	
	路由名称①:To-P_series	
来电匹配:		
	呼入来源于 端口组1 Portgroup	
来电处理:		
	来电送往: SPS p_series ✔	
	热线号码 123456	
	✔ 保存 💥 取消	

- ·简单模式:选择是。
- ·路由名称:填写一个便于识别的名称。
- · 呼入来源于:选择 FXO 中继。本例中,选择所有 FXO 中继。
- ・来电送往:选择与 Yeastar P 系列软件版 对接的中继。本例中,选择 SPS p_se-ries。
- ·热线号码:填写一个热线号码。本例中,填写 123456。

Note:

热线号码将被作为 DID 号码发送到 PBX。这样一来,此路由上的外线来 电可直接被送到 PBX, 无需二次拨号。

3. 点击保存并应用所做的更改。

步骤二、在 Yeastar PBX 创建一条呼入路由

在 Yeastar P 系列软件版 上创建一条呼入路由,允许 TA FXO 网关的外线来电呼入 Yeastar PBX。

1. 登录 PBX 管理网页,进入 呼叫控制 > 呼入路由,点击 添加。

- 2. 完成以下路由设置,其他配置项保持默认。
 - ・名称:填写一个便于识别的名称。
 - ・DID 号码匹配:
 - 。DID 匹配模式:选择 DID 号码规则。
 - •**号码规则**:填写在 TA1610 网关上配置的热线号码,用于匹配来自网关的来 电。本例中,填写 123456。

DID号码匹配		
* DID匹配模式		
DID号码规则	✓	
号码规则	操作	
123456	回	
	+ 添加	

・中继:选择与 Yeastar TA1610 网关对接的 SIP 点对点 中继。本例中,选择 Connect-to-TA1610-Gateway。

中继				
2项		可用的	1项	已选择
		0	请输入搜索内容	Q
名称	中继类型		名称中继类型	_
SIP-trunking TEST-trunking	点对点中继		Connect-to-TA1610-Gate 点对点中继	

·默认目的地:选择呼入路由目的地。

本例中,设置 默认目的地 为分机 2000。PBX 接收到来自 TA1610 网关的来电时,会将此来电送到分机 2000。

默认目的地		
默认目的地	*	
分机 🗸	2000-Leo Ball	\vee
基于时间条件路由来电		

3. 点击 保存 并 应用。

步骤三、测试分机是否能收到外线来电

例如,扩展的 FXO 中继号码为 505523301,当你拨打 505523301 时,PBX 上的分机 2000 将 会响铃。