

Yeastar TE 网关对接手册

Yeastar P 系列云 PBX

版本: 1.0 日期: 2023年09月07日





目录

| Yeastar TE 数字中继网关对接手册 | | 1 |
|----------------------------|----------------|---|
| 对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yea | astar TE100 网关 | 1 |
| 通过数字中继(E1/T1/PRI 中继) | 呼出外线电话 | 4 |
| 通过数字中继(E1/T1/PRI 中继) | 接听外线来电 | 7 |

Yeastar TE 数字中继网关对接手册

本手册提供一个配置示例,介绍如何为 Yeastar P 系列云 PBX 扩展数字中继(E1/T1/PRI 中继)。

背景信息

本手册的指导说明基于以下测试环境。



表1.

| 设备 | 固件版本 | IP 地址/域名 |
|----------------------|------------|------------------------------|
| Yeastar P 系列云 PBX | 84.10.0.30 | docs.cntest.yeastarcloud.com |
| Yeastar TE100 数字中继网关 | 16.18.0.7 | 192.168.6.168 |

配置目标

本文根据上述背景提供操作指导,帮助你实现以下目标:

- 对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar TE100 网关
- •通过数字中继(E1/T1/PRI中继)呼出外线电话
- •通过数字中继(E1/T1/PRI中继)接听外线来电

对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar TE100 网关

本文介绍如何对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar TE100 数字中继网关。对接后可为 Yeastar P 系列云 PBX 扩展 1 条数字中继(E1/T1/PRI 中继)。

使用要求

Yeastar P 系列云 PBX 的固件为 84.10.0.30 或更高版本。

操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条 SIP 账号中继
- ・步骤二、在 Yeastar TE100 网关创建一条 SIP 注册 中继

步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条 SIP 账号中继

- 1. 登录 PBX 管理网页,进入 分机和中继 > 中继,点击 添加。
- 2. 完成下列中继设置:

| 基本 | | |
|--------------------|--------|--------------------|
| * 名称 | * 中继状态 | |
| TE100 | 启用 | |
| 选择SIP运营商模板 | | |
| 通用 🗸 | | |
| | | |
| 详细配置 | | |
| * 中继关型 | * 协议 | |
| 账号中继 | UDP | |
| * 用户名 | • 密码 | |
| 6700 | | s _{ent} e |
| ✓ 使用用户名作为账号中继的认证名称 | | |
| | | |

·名称:填写一个便于识别的名称,例如 TE100。

- ·中继状态:选择启用。
- ·选择 SIP 运营商模板:选择 通用。
- ·中继类型:选择账号中继。
- ·协议:选择 UDP。
- ·用户名:设置一个中继用户名。



- ·密码:设置与中继用户名关联的密码。
- ·使用用户名作为账号中继的认证名称:勾选此项以使用中继用户名进行认证。 3. 点击保存和 应用。

步骤二、在 Yeastar TE100 网关创建一条 SIP 注册 中继

1. 登录 Yeastar TE100 网页,进入 **网关 > VoIP 设置 > VoIP 中继**,点击 **新建 VoIP 中继**。

2. 在弹出的窗口中,完成下列设置。

| 添加中继 | x |
|----------|------------------------------|
| 常规 高级 | |
| 中继类型: | 中继 |
| 供应商名称: | PCE |
| 域名/IP地址: | docs.cntest.yeastarcloud.com |
| 主域服务器: | docs.cntest.yeastarcloud.com |
| 用户名: | 6700 |
| 认证名称: | 6700 |
| 密码: | |
| | |
| | 🗸 保存 💥 取消 |

- ·中继类型:选择中继。
- ·供应商名称:填写便于识别的名称。
- **域名/IP 地址**:填写 Yeastar PBX 的域名和 SIP 端口。本例中,填写 docs.cntest.yeastarcloud.com 和默认 SIP 端口 5060。
- ·主域服务器:填写 Yeastar PBX 的域名。本例中,填写
- docs.cntest.yeastarcloud.com_o
- •用户名:填写 Yeastar PBX 账号中继的用户名。本例中,填写 6700。
- ·认证名称:填写 Yeastar PBX 账号中继的用户名。本例中,填写 6700。
- ·密码:填写 Yeastar PBX 账号中继的密码。
- 3. 点击保存和 应用所做的更改。

执行结果

•在 PBX 管理网页(分机和中继 > 中继),中继状态显示 🔗。

・在 TE100 网关网页(状态 > 系统状态 > 中继状态),中继状态显示"已注册"。

| 状态 | 中继名称 | 类型 | 用户名 | 域名/IP地址 | 可到达 |
|-----|------|-----|------|------------------------------|-----|
| 已注册 | PCE | SIP | 6700 | docs.cntest.yeastarcloud.com | ОК |

上述状态表明 Yeastar P 系列云 PBX 已连接到 Yeastar TE100 网关; PBX 扩展了1 条数字中继 (E1/T1/PRI 中继)。

后续操作

- ・如需通过扩展的数字中继(E1/T1/PRI中继)呼出外线电话,请参见通过数字中继 (E1/T1/PRI中继)呼出外线电话。
- ・如需通过扩展的数字中继(E1/T1/PRI 中继)接听外线来电,请参见 通过数字中继 (E1/T1/PRI 中继) 接听外线来电。

通过数字中继(E1/T1/PRI 中继)呼出外线电话

对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar TE100 网关后,你需要配置路由,才能通过扩展的数字中继(E1/T1/PRI 中继)呼出外线电话。

应用场景

本文的指导说明基于以下场景:



操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条呼出路由
- •步骤二、在 Yeastar PBX 绑定 DOD 号码和 PBX 分机
- •步骤三、在 Yeastar TE100 网关创建一条呼出路由
- •步骤四、测试从 PBX 分机拨打外线电话

步骤一、在 Yeastar PBX 创建一条呼出路由

在 Yeastar PBX 创建一条呼出路由,允许 PBX 用户使用与 TE100 网关对接的中继呼出。

1. 登录 PBX 管理网页,进入 呼叫控制 > 呼出路由,点击 添加。

- 2. 完成以下路由设置,其他配置项保持默认。
 - ·名称:填写一个便于识别的名称。
 - •**呼出号码匹配**:根据拨号习惯设置拨号规则。本例中,设置 **号码规则**为 x.,表 示用户可以拨打任意号码。
 - ·中继:选择与 Yeastar TE100 网关对接的中继。本例中,选择 TE100。

| 0 项 | 可用的 | 1项 | | 已选择 |
|---------|-----|---------|------|-----|
| 请输入搜索内容 | Q | 请输入搜索内容 | | Q |
| 名称 中继约 | 性型 | 名称 | 中继类型 | |
| | | TE100 | 账号中继 | |

·分机/分机组:选择允许通过该路由呼出外线的分机。本例中,选择所有分机。

| 14 项 | 可用的 | 1 | 1项 | | 已迭 |
|---------|----------------|---|-----------------|-----|----|
| 请输入搜索内容 | Q | | 请输入搜索内容 | | (|
| 号码 | 名称 | | 号码 | 名称 | |
| 2000 | Leo Ball | | Extension Group | 全员组 | |
| 2001 | Phillip Huff | | | | |
| 2002 | Kristin Hale | | | | |
| 2003 | Naomi Nicholas | | | | |
| 2004 | Terrell Smith | | | | |
| 2005 | Dave Harris | | | | |

3. 点击 保存 和 应用。

步骤二、在 Yeastar PBX 绑定 DOD 号码和 PBX 分机

在 Yeastar PBX 绑定 DOD 号码和 PBX 分机,以区分不同分机用户的去电。分机用户拨打外线电话时,被叫设备上会显示分机对应的 DOD 号码。

- 1. 在 PBX 管理网页,进入 分机和中继 > 中继,编辑与 Yeastar TE100 网关对接的中继。
- 2. 点击 **去电显示号码** 页签。
- 3. 在 去电显示号码列表 栏,点击 添加,完成下列设置,然后点击 确认。

| 添加去电显示号码 | | × |
|-------------------------------|------------------|----------|
| * 创建方式 去电显示号码范围 | | ~ |
| * 分机范围对应去电显示号码范围 505525301 | * - 505525302 | |
| * 分机范围 2001 | * 2002 | |
| 去电显示名称 | | |
| | × | :取消 🗸 确认 |

- ·创建方式:选择去电显示号码范围。
- ·分机范围对应去电显示号码范围:设置 505525301-505525302。
- ·分机范围:设置 2001-2002。
- 4. 点击 **保存**。

步骤三、在 Yeastar TE100 网关创建一条呼出路由

在 Yeastar TE100 网关创建一条呼出路由,允许 PBX 用户通过 E1 中继拨打外线电话。

- 1. 登录 Yeastar TE100 网页,进入 网关 > 路由配置 > 路由列表,点击 新建路由。
- 2. 在弹出的窗口中,完成以下配置:

| 新建路由 | × |
|-------|------------------|
| 简单模式 | ❶: 是✔ |
| 名称 | D: PCE去电 |
| 来电匹配: | |
| 呼入来源 | ₹于 中继 PCE ✓ |
| 来电处理: | |
| 来电送 | 往: 中继 E1Trunk1 🗸 |
| | ✓ 保存 ¥ 取消 |

- ·简单模式:选择是。
- ·名称:填写一个便于识别的名称。
- ·呼入来源于:选择与 Yeastar PBX 对接的中继。本例中,选择中继-PCE。
- ・来电送往:选择要使用哪条 E1/T1/PRI 中继呼出。本例中,选择 中继-E1Trunk1。
- 3. 点击保存和应用所做的更改。

步骤四、测试从 PBX 分机拨打外线电话

示例:

分机 2001 拨打1588035242,用户 1588035242 响铃,且手机显示来电号码"505525301", 表示配置成功。

通过数字中继(E1/T1/PRI 中继)接听外线来电

对接 Yeastar P 系列云 PBX 和 Yeastar TE100 网关后,你需要配置路由,才能通过扩展的 E1/ T1/PRI 中继接听外线来电。

应用场景

假设你向 E1 提供商申请了2 个 DID 号码(505525301~505525302),你可以将这 2 个 DID 号 码分别分配给分机 2001 和分机 2002。当外部用户拨打 DID 号码时,关联的分机将会响铃。



操作步骤

- •步骤一、在 Yeastar TE100 网关创建一条呼入路由
- •步骤二、在 Yeastar PBX 创建一条呼入路由
- •步骤三、测试分机是否能收到外线来电

步骤一、在 Yeastar TE100 网关创建一条呼入路由

在 Yeastar TE100 网关创建一条路由,将 TE100 中继的外线来电引导到 Yeastar PBX。

- 1. 登录 Yeastar TE100 网页,进入 网关 > 路由配置 > 路由列表,点击 新建路由。
- 2. 在弹出的窗口中,完成以下配置:

| 新 | 建路由 | x |
|---|-----------|---|
| | 简单模式 | · 否✔ |
| | 名称① | : 送往PCE |
| | 来电匹配: | |
| | 呼入来源于 | - <mark>中继 E1Trunk1 </mark> |
| | 呼入模式🛈 | |
| | DID号码创 | 505525301-505525302 |
| | DID绑定号码 | 505525301-505525302 |
| | 来电处理: | |
| | 来电送往 | : 中继 PCE 🗸 |
| | 支持T.38传真① | . 否 🗸 |
| | 呼出模式🕕 | : X. |
| | 删除前缀位数🛈 | |
| | 增加前缀号码 | : |
| | | ✓ 保存 ¥ 取消 |

- ·简单模式:选择 否。
- ·名称:填写一个便于识别的名称。
- · 呼入来源于:选择 E1/T1/PRI 中继。本例中,选择 中继-E1Trunk1。
- •**DID 号码**: DID 号码将用于匹配 TE100 的外线来电。DID 号码必须和 Yeastar PBX 上的 DOD 号码一致。本例中,填写 505525301-505525302。
- •**DID 绑定号码**: DID 绑定号码必须和 Yeastar PBX 上的 DOD 号码一致。本例中, 填写 505525301-505525302。
- ·来电送往:选择与 Yeastar PBX 对接的中继。本例中,选择中继 PCE。
- 3. 点击保存和 应用所做的更改。

步骤二、在 Yeastar PBX 创建一条呼入路由

在 Yeastar PBX 创建一条呼入路由,允许 TE100 的外线来电呼入 Yeastar PBX。

- 1. 登录 PBX 管理网页,进入 呼叫控制 > 呼入路由,点击 添加。
- 2. 完成以下路由设置,其他配置项保持默认。
 - ·名称:填写一个便于识别的名称。

- ・DID 号码匹配:
 - **DID 匹配模式**:根据 DID 号码的规律,选择 DID 匹配模式。本例中,两个 DID 号码为连续的号码,选择 **DID号码范围匹配到分机范围**。
 - **DID 范围**:填写 DID 起始号码和 DID 结束号码。本例中,填写 505525301 和 505525302。

| DID号码匹配 | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------------|--|
| * DID匹配模式 | | * DID范围 | * | |
| DID号码范围匹配到分机范围 | \sim | 505525301 | - 505525302 | |

•中继:选择与 Yeastar TE100 网关对接的中继。本例中,选择 TE100。

| 0项 | 可用的 | 1项 | | 已选择 |
|---------|------|---------|------|-----|
| 请输入搜索内容 | Q | 请输入搜索内容 | | Q |
| 名称 | 中继类型 | 名称 | 中继类型 | |
| 暂无数据 | | TE100 | 账号中继 | |

•默认目的地:选择分机范围,填写分机 2001~2002。

| 默认目的地 | | | | |
|------------|--------|------|---|------|
| 默认目的地 | | * | | * |
| 分机范围 | \vee | 2001 | - | 2002 |
| 基于时间条件路由来电 | | | | |

3. 点击保存和 应用。

步骤三、测试分机是否能收到外线来电

示例:

用手机拨打 505525301,分机 2001 将会响铃。